

Stockholm 2015-05-17

Information angående ventilationen.

För att ventilationen skall fungera måste uteluft (friskluft) komma in i bostaden. Luften ventileras bort från bostaden via kanaler i skorstenen.

Uteluft kommer in via friskluftsintag.

Friskluftsintag brukar finnas i skafferi, under fönsterbänkar eller i överkant fönsterkarm i form av reglerbara springventiler.

I vissa äldre fastigheter finns även frisklufts kanal till badrum, s.k Stockholmsventilation.

Ventilluckan i badrummet är placerad c:a 0,8 m ovan golv.

I sovrum finns ibland friskluftsintag via kanal från yttervägg. Ventilen kan öppnas och stängas med reglagekedja.

Friskluftsintag skall vara ställda i öppet läge så att uteluft tillföres bostaden.

Har Du bara ett friskluftsintag ställt i öppet läge kommer all luft in den vägen och Du upplever att det drar kallt och rummet blir nerkylt.

Om Du i stället öppnar alla friskluftsintag helt eller delvis kommer luft in i den mängd som behövs.

Frånluftskanaler finns i kök, bad, wc-rum

Ventilen i köket är i regel en im-lucka som öppnas och stängs med reglagekedja. När matlagning sker bör luckan vara ställd i öppet läge samtidigt som friskluft tillförs i andra rum, ej kök.

I bad- och wc-rum bör ventilerna alltid stå i öppet läge för kontinuerlig ventilation.

I andra rum kan det finnas ventiler typ galler som regleras med kedja. Normalt bör dessa ventiler vara ställda i stängt läge.

Om alla gallerventiler och ventilerna i kök och våtrum är ställda i öppet läge ökar behovet av friskluftstillförsel och risk för bakdrag uppstår.

Bakdrag i skorstenskanaler.

Om friskluftsintagen är igenstängda så att ingen uteluft kommer in i bostaden uppstår bakdrag i skorstenskanalerna. Bakdrag i skorstenskanalerna medför att matos, rök- och lukt tränger in i din bostad.

Om Du har eldstad

Tänk på att rök-gasspjället i Din öppna spis skall vara ställt i stängt läge när Du inte eldar.

Vid eldning bör Du innan fyren tänds se till att rökkanalen värms upp.

Tänd några tidningsblad så att värmen stiger uppåt.

Om Du får in rök från öppna spisen eller via ventilationen kan det bero på att Dina friskluftsintag ej är ställda i öppet läge. Kontakta fastighetsförvaltningen om Du får in rök i Din bostad trots att Du följt ovan angivna råd för eldning.

Med vänliga hälsningar

Viking Jansson
Skorstensfejaringenjör

Stockholms 2:a Sotningsdistrikt
Skfm Lars Sundström AB
Värtavägen 57
115 38 STOCKHOLM

Tel : 08 663 47 15
Fax: 08 661 63 66

E-mail: sotaren.stockholm@telia.com